


INSTRUCTIONS DE MONTAGE



ŒUF A POSER NINO - RV24/1#01 – TVLNINOGR

PREPARATION DE LA ZONE DE MONTAGE :


Avant de commencer :

- 1. Déballer soigneusement tous les composants :** Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage.
- 2. Préparez une surface de travail :** Utilisez une surface plane et douce pour éviter d'endommager les pièces du meuble.
- 3. Lisez toutes les instructions :** Il est important de lire attentivement toutes les instructions pour éviter des erreurs d'assemblage.

COMPOSANTS :

Ax1 	Bx1 	Cx2 
Dx1 	Ex1 	Fx1 
Gx1 	Hx1 	Ix1 
Jx4  M6x35mm	Kx6  M6x18mm	Lx16 
Mx3 	Nx3 	Ox1 
Px3  M6x55mm		

ETAPE 1 :



Pour prolonger la durée de vie de votre mobilier d'extérieur, il est essentiel de le nettoyer régulièrement et de le rentrer à l'intérieur dès que possible. Voici quelques recommandations supplémentaires :

- Si possible, rangez votre mobilier dans un endroit frais et sec à l'intérieur.
- Pour prévenir la décoloration, protégez autant que possible votre mobilier de jardin de l'exposition directe au soleil et aux intempéries. Rangez les coussins lorsqu'ils ne sont pas utilisés et utilisez une housse de protection pour vos meubles.
- Assurez-vous que l'air circule bien autour de votre mobilier pour éviter la condensation.
- Veillez à ce que les coussins soient complètement secs avant de les ranger dans un sac ou une boîte de rangement.

Le non-respect de ces conseils peut entraîner une dégradation prématurée due aux UV ou une décoloration de votre mobilier. Il est également recommandé de vérifier et de resserrer régulièrement tous les boulons pour garantir des performances et une durabilité optimale. Sinon, votre meuble pourrait devenir instable.