



First

VOILE D'OMBRE


1.



2.




A



B



C



D

D Sicherheitshinweise

- Bei starkem Wind oder Sturm das Sonnensegel abbauen.
- Offene Feuerstellen am oder unter dem Segel und in Seilmähe sind gefährlich.
- Das Sonnensegel ist so aufzubauen, dass Regenwasser abfließen kann.
- Die Sturmhaken nur in festen und sicheren Boden einschlagen.
- Achten Sie auf im Boden befindliche Rohre und Leitungen.
- Die abgespannten Seile deutlich kennzeichnen (Stolpergefahr).
- Befestigen Sie die Abspannseile an anderen Befestigungspunkten als den Sturmhaken, so muss deren ausreichende Belastbarkeit gesichert sein.
- Die Verwendung von Befestigungsmitteln, die nicht Bestandteil der Original-Verpackung sind, ist nur bei ausreichender Belastbarkeit erlaubt.
- Prüfen Sie die Verankerung, Abspannung und Standfestigkeit des aufgespannten Sonnensegels in regelmäßigen Abständen.

GB Safety information

- Take the sun sail down in storm or if there is a strong wind.
- It is hazardous to have open fires under or near the sail.
- Set up the sun sail so that rain water can drain easily.
- Only set up the ground anchor on solid and secure ground. Be careful not to damage pipes or lines in the ground.
- Label the anchored lines clearly to prevent accidents.
- Make sure that fastening points you fasten the anchor lines to are secure.
- Only use non-original fastening equipment if they are strong enough.
- Check the anchoring, tension and stability of sun sail when open at regular intervals.

F Indications de sécurité

- Démontez la voile en cas de vent fort ou de tempête.
- Les feux près ou sous la voile et à proximité des cordes sont dangereux.
- Il faut monter la voile de sorte que l'eau de pluie puisse s'écouler.
- N'entourez pas les piquets que dans des sols fermes et sûrs. Faites attention aux tuyaux et conducteurs qui se trouvent dans le sol.
- Signaler distinctement les cordes tendues (risque de trébucher).
- Si vous fixez les cordes d'ancrage à d'autres points de fixation que les piquets, il faut vous assurer que leur capacité de résistance est suffisante.
- L'emploi de moyens de fixation qui ne font pas partie de l'emballage original, n'est autorisé que si leur capacité de résistance est suffisante.
- Vérifiez l'ancrage, les mâts et la solidité de la voile montée à intervalles réguliers.

D Aufbewahrungshinweise

- Sorgfältige Wartung und Aufbewahrung erhöhen die Lebensdauer und Haltbarkeit des Sonnensegels.
- Sonnensegel und Montageteile nur trocken und sauber verpacken, und in der mitgelieferten Tragetasche aufbewahren.
- Der Aufbewahrungsort sollte gut gelüftet und trocken sein.
- Kann in der Waschmaschine gewaschen werden (max. 40°C). Achtung! Die Aufhängeseile umhüllen, damit die Waschmaschine nicht beschädigt wird.
- Bewahren Sie bitte diese Anleitung zusammen mit dem Kaufbeleg auf.

GB Storage information

- Your sun sail will last longer if you store and care for it properly.
- Please only store the sun sail and components in a dry and clean place in the carrying bag supplied.
- It should be stored dry and well-ventilated.
- Machine washable (max. 40°C). Caution! Fixing rings should be wrapped up in order to protect your washing machine.
- Please store these instructions along with your receipt.

F Instructions d'entreposage

- L'entretien et la conservation scrupuleuse augmentent la durée de vie et la résistance de la voile d'ombrage.
- N'emballer la voile d'ombrage et les pièces de montage qu'en état sec et propre et les conserver dans le sac livré avec la voile.
- Le lieu d'entreposage doit être bien aéré et sec.
- Lavage en machine possible (max. 40°C). Attention à envelopper les anneaux d'accroche pour protéger votre machine à laver.
- Conservez ce mode d'emploi toujours accompagné du bon d'achat.

JardiLINE®
ARCHITECTE D'EXTÉRIEUR

